

# Aufbauanleitung

## - Belleair/ Romantica -



Fragen oder Unklarheiten?

**RIWO - Gartenpavillons**

**Telefon / WhatsApp: (+49)02605 / 964090**

**Mail: [riwo@riwo.com](mailto:riwo@riwo.com)**

**Wir bitten Sie, die Aufbauanleitung vor Beginn der Montage zunächst komplett durchzulesen. Achten Sie bitte beim Durchlesen auf die Vorbereitungen und Tipps vor der Montage.**

**Voraussetzung für den Aufbau, ist eine vorbereitete und nach Fundamentplan erstellte Fläche.**

***Tip:*** „Je besser/ gerader die Fläche, desto weniger Komplikationen gibt es beim Aufbau und während der Nutzung des Gebäudes. Bei Bedarf, sollte punktuell über ein Unterbauen der Konstruktion nachgedacht werden.“

### **1. Fußboden (falls vorhanden):**

Legen Sie die 4 Fußbodenteile zusammen auf die vorbereitete Stellfläche. Fußbodenteile **mittels 4 x 45er Spax an der Überlappung verschrauben.** Überprüfen Sie bitte nach Verlegen des Fußbodens die absolut waagerechte Lage mittels einer Wasserwaage



### **2. Aufstellen der Seitenwände:**

Bei dem Modell Romantica bitte vor der Montage der Seitenwände die Fenster inkl. Rahmen herausschrauben, damit die Seitenteile mittels Hülsenmuttern und Gewindestücke verschraubt

werden können. Bei dem Modell Linea und Belleair ist dieser Schritt nicht nötig. Verschrauben Sie die Seitenteile mit Gewindestücken (M8 x 90) und Hülsenmuttern handfest zusammen.



### 3. Dach:

Nun legen Sie die fertigen Dachteile (Dreiecke, von außen anzureichen) auf die Seitenteile auf.



Zu beachten ist, dass die Einkerbung am Sparren sich am Widerlager des Seitenteils einlegt. Dachteile mittels Gewindestücke M8 x 40 und Messinghülsen verschrauben. Dach trägt sich nach 5 Dachteilen von selbst.

Danach bitte alle Messinghülsen fest anziehen. Um die Dachgrate einzuschindeln nehmen Sie die einzelnen Schindeln (pro Dachgrat 15 Stück), welche sie von unten nach oben festnageln.



Der Blechhut wird von oben aufgelegt und von innen mit Holzscheibe, Unterlegscheibe und Mutter M8 verschraubt.

Die im Lieferumfang enthaltenen Zierkugel schrauben Sie bitte vorher auf den Gewindestab.

#### **4. Tür**

Wenn die Laube waagrecht aufgebaut ist, wird diese nur eingehangen und die Türgriffe (Beutel an der Innenseite der Tür) befestigt. An den Türbändern kann nachgestellt werden.

#### **5. Fenster:**

Die Fensterelemente werden nun von außen in den Pavillon eingesetzt. Gehalten wird das Fenster dann durch die zwei aufrechten und eine quere Blendleiste, die wie auf dem Foto angebracht werden. Die Verschraubung durch die vorgebohrten Löcher erfolgt in das Fensterelement (nicht in die Seitenwand).



#### **6. Eckleisten**

Von außen und innen mit Edelstahlstiften zwischen die Rundpfosten nageln. (Achtung bei der Länge für innen und außen)